

COOLFORT

THERMOELECTRIC COOLER



CF-0234



GB	MANUAL INSTRUCTION	4
RUS	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
KZ	ПАЙДАЛАНУШЫҒА НҰСҚАУ	8
UA	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	10
KG	ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА НУСКАМА	12
RO	INSTRUCTIUNE DE EXPLOATARE	14

www.coolfort.ru





ENGLISH

THERMOELECTRIC COOLER CF-0234

We appreciate that you have chosen the Coolfort product. Please, read these instructions carefully and operate the appliance according to the recommendations. Please, save these instructions for future reference.

FEATURES

The cooler which function principle is based on the application of thermoelectric technology using Peltier elements is the best choice for drivers and athletes. You can enjoy cooled drinks during picnics and trips to the country, while travelling or even during a traffic jam on the road. Universal power supply allows to use the cooler in a car (DC 12 V).

CHARACTERISTICS

1. To reach the most effect put already frosted foodstuff or cooled beverages into the refrigerator, the foodstuff will stay cool for a long time. It takes 2-3 hours to cool foodstuff or beverages. Of course, it takes more time to cool down warm foodstuff or beverages.
2. The appliance is designed with the use of special technology of the noise minimization during refrigerator operation.

DESCRIPTION

1. Housing
2. Cooling unit lid
3. Cooling grills
4. Handle for carrying
5. Control panel
6. Indicator of cooling mode of operation
7. COLD/OFF operation mode switch
8. Power cord for connection in a car
9. 12 V DC power socket
10. Fan grid
11. Cool air outlets

SAFETY PRECAUTIONS

Before using the electrical unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- During the cooler box operation proper ventilation and air circulation are necessary.
- Protect the unit from heavy blows which may damage the unit or its parts or break the circuit inner elements.
- Provide that no water gets into the ventilation openings.
- If you use the unit at high temperature or humidity, water droplets may appear inside the unit. It doesn't mean that the unit is damaged. Wipe the droplets with a dry cloth.
- You can use the unit in the camping area. Do not expose the unit to direct sunlight and rain.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after the unit has been dropped, unplug it and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website www.coolfort.ru.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit in a dry cool place unreachable for children and disabled persons.
- The unit is not intended to be used by people (including children) with any physical, sensory or mental disabilities or by persons lacking life experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the unit completely and remove any packaging materials that can prevent the unit operation.
- Check the unit for damages, do not use it in case of any.

Attention! You can open the cooler only when the carrying handle is lowered completely.

USING THE UNIT

1. Use the cord (8) to connect the cooler in a car (12 V).
2. Insert the power cord (8) plug with one end into the cigarette lighter socket and with the other into the power supply socket (9).
3. Turn switcher (7) to cooling mode position «COLD».
4. The cooler box will start operating.
5. To turn off the appliance turn the switcher (7) to "OFF" position and unplug the cable.
6. For the sake of transportation convenience the refrigerator is supplied with handle (4), in vertical position the handle (4) locks the cooler caps (2).

Note:

- In the cooling mode the green indicator (6) is flashed.
- The delivery set includes a separating grid intended for spacing the inside of the cooler box and separate storing of the products. To install the grid, hold it vertically, insert into special grooves in the inner walls and move it down until bumping.

Attention!

- To provide the normal operation of the unit the good ventilation is required.
- Do not allow the grills (3) been blocked.

ENGLISH

- Usage in camping is allowed. Do not expose to the direct sun light and rain, protect against strikes, - it would result in a damage of the unit, breakdown of the parts, or break of the elements of inside electric circuit.
- Do not use the unit if the power cord is damaged.
- Do not try to repair the unit by yourself. Apply to the authorized service center.
- If the refrigerator is used in very hot or humid environment, the water drops would appear inside the appliance. This is not the sign of the unit malfunction. Just wipe the drops out by dry cloth.

REPLACING A FUSE

The power cord (8) plug has short circuit protection.

- To replace the fuse unscrew the upper part of the plug.
- Remove and replace the fuse.
- Screw the upper part of the plug.

Attention! Do not use fuses for current more than 5 A.

MAINTENANCE AND CLEANING

- a) Disconnect from the power source before cleaning.
- b) It is forbidden to clean the outer or inside parts of the refrigerator by detergents and abrasive cleaners. Use neutral detergent to remove any fat impurities.
- c) Use clean damp cloth to remove the small dirtying.
- d) Do not wash the cap of the cooler (2) under the water jet.
- e) Use the vacuum cleaner to remove the dirt from the outer ventilating grills (3), and wipe the grills with damp cloth after.
- f) Unplug the unit when not in use for a long time.

LIST OF MALFUNCTIONS AND TROUBLE SHOOTING

Malfunction	Possible causes and the ways to eliminate
Refrigerator is not working, and the fan does not rotating.	1. Check out whether the unit is connected to the power source, and is switched on. 2. Possibly, the protector in the circuit of the cigar lighter jack is burnt off. 3. Make sure there is no short circuit in the plug, and the pins of the plug are operable.
Cooling malfunctions	1. Make sure the ventilating openings are not blocked by any objects. 2. Ensure the unit is located not too close to the other objects, and its ventilating openings are not closed by them. 3. If the cooling function or the fan malfunctions, apply to the authorized service center for repair. 4. If the fan is working properly, but the unit does not cool, the possible cause is the cooling element's malfunction. Apply to the authorized service center for repair.

DELIVERY SET

Cooler box – 1 pc.

Power cord for connection to a car cigarette lighter socket – 1 pc.

Separating grid – 1 pc.

Warranty certificate – 1 pc.

Manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity: 25 L

Power supply: 12 V 

Rated input power: 50 W

Maximal cooling: 15–22°C relative to the ambient temperature

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@coolfort.ru for receipt of an updated manual.

Unit operating life is not less than 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

РУССКИЙ

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК CF-0234

Благодарим вас за покупку продукции фирмы Coolfort. Внимательно прочтайте данную инструкцию по эксплуатации и используйте прибор в соответствии с ней. Сохраните инструкцию в качестве справочного материала.

ОСОБЕННОСТИ

Холодильник, принцип действия которого основан на применении термоэлектрической технологии с использованием элементов Пельтье, - лучший выбор для водителей и спортсменов. Вы сможете наслаждаться охлажденными напитками во время пикников, загородных поездок, путешествий или даже во время образовавшейся на дороге автомобильной пробки. Универсальное питание обеспечит работу холодильника в автомобиле (DC 12 В).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наибольший эффект охлаждения достигается в том случае, если вы наполните холодильник уже замороженными продуктами или охлажденными напитками, тогда они останутся холодными продолжительное время. Для охлаждения продуктов и напитков комнатной температуры необходимо 2-3 часа. Для охлаждения более теплых продуктов и напитков, конечно, потребуется больше времени.
- Прибор сконструирован с использованием технологии, позволяющей в процессе его функционирования снизить уровень шума до минимума.

ОПИСАНИЕ

- Корпус
- Крышка охладителя
- Решетки охлаждения
- Ручка для переноски
- Панели управления
- Индикатор работы в режиме охлаждения
- Переключатель режимов работы COLD/OFF
- Шнур питания для подключения в автомобиле
- Гнездо питания постоянным током 12В
- Решетка вентилятора
- Выходные отверстия холодного воздуха

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочтайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Во время работы холодильника необходима хорошая вентиляция и циркуляция воздуха.
- Оберегайте прибор от сильных ударов - это может привести к его повреждению, поломке деталей или обрыву внутренних элементов цепи.
- Не допускайте попадания воды на вентиляционные отверстия.
- При использовании прибора в условиях высокой температуры или влажности внутри прибора появятся капли влаги. Это не означает неисправность прибора, просто вытрите капли сухой тканью.
- Прибор может использоваться в кемпинге. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и дождя.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите прибор от электропитания и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактному адресам, указанным в гарантинном талоне и на сайте www.coolfort.ru.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Распакуйте устройство и удалите упаковочные материалы, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.

Внимание! Холодильник можно открыть только при полностью опущенной ручке для переноски.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Для подключения холодильника в автомобиле (12 В) используйте шнур (8);
2. Вставьте штекер шнура (8) одним концом в гнездо прикуривателя, а другим в гнездо питания (9).
3. Установите переключатель (7) в положение охлаждения «COLD».
4. Холодильник начнет функционировать.
5. Для выключения прибора установите переключатель (7) в положение «OFF» и отключите шнур от источника питания.
6. Для удобства переноски прибор снабжен ручкой (4), в вертикальном положении ручка (4) блокирует открытие крышки охладителя (2).

Примечание

- В режиме охлаждения горит зеленый индикатор (6).
- В комплект поставки входит разделительная решётка, которая предназначена для сепарации внутреннего пространства холодильника и раздельного хранения продуктов. Для установки решётки нужно, держа её вертикально, установить её в специальные выемки на внутренних стенах и опустить до упора.

ВНИМАНИЕ!

- Для нормальной работы прибора необходима хорошая вентиляция.
- Не допускайте блокирование решёток (3).
- Прибор может использоваться в кемпинге. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и дождя, оберегайте его от сильных ударов - это может привести к повреждению прибора, поломке деталей или обрыву внутренних элементов цепи.

- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При использовании прибора в условиях высокой температуры и влажности внутри прибора появятся капли влаги. Это не означает неисправность прибора, просто вытрите капли сухой тканью.

ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Штекер шнура питания в автомобиле (8) имеет защиту от короткого замыкания:

- Для замены плавкого предохранителя открутите верхнюю часть штекера;
- Вывните и замените плавкий предохранитель;
- Закрутите верхнюю часть штекера.

Внимание! Запрещается использовать плавкие предохранители на ток более 5A.

УХОД И ЧИСТКА

- a) Перед чисткой прибора отключите его от источника питания.
- б) Запрещается использовать для чистки внешней и внутренней поверхностей холодильника растворители и абразивные чистящие средства. Для удаления жирных загрязнений используйте нейтральное моющее средство.
- в) Чтобы удалить незначительные загрязнения, вытрите их чистой влажной тканью.
- г) Не промывайте крышку охладителя (2) под струей воды.
- д) Для удаления загрязнений внешних вентиляционных решеток (3) используйте пылесос, а затем протрите решетку влажной тканью.
- е) Если прибор не используется в течение долгого времени, отключите его от источника питания.

ПЕРЕЧЕНЬ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности	Возможные причины и способы устранения
Холодильник не функционирует и вентилятор не вращается	1. Проверьте, подключено ли питание и включен ли прибор. 2. Возможно, сгорел предохранитель в цепи гнезда прикуривателя автомобиля. 3. Проверьте, нет ли короткого замыкания в штекере и исправность контактов.
Неисправности при охлаждении	1. Проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия посторонними предметами. 2. Проверьте, не стоит ли прибор слишком близко к другим предметам, из-за чего могут быть закрыты вентиляционные отверстия. 3. Если у прибора нарушена функция охлаждения или не работает вентилятор, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения ремонта. 4. Если прибор совсем не охлаждает, а вентилятор работает исправно, возможно, неисправен охлаждающий элемент. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Сумка-холодильник – 1 шт.

Шнур для питания в гнезде прикуривателя автомобиля – 1 шт.

Разделительная решётка – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём: 25 л

Электропитание: 12 В ---

Номинальная потребляемая мощность: 50 Вт

Максимальное охлаждение: 15-22°C относительно температуры окружающей среды

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@coolfort.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы прибора не менее 3-х лет



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД (STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО: ООО «ЛИГА ТЕХНИКИ»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: РФ, 140073, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЛЮБЕРЦЫ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТОМИЛИНО, МИКРОРАЙОН ПТИЦЕФАБРИКА, ЛИТ. П14. Тел.: +7 (495) 109-01-76, e-mail: info@coolfort.ru

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

Сделано в Китае



ҚАЗАҚША

ТЕРМОЭЛЕКТР ТОҢАЗЫҚЫШ-СӨМКЕ СF-0234

Coolfort фирмасының өнімін сатып алғысымызды білдіреміз. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен жете танысып шығыңыз және тоңазықтышты нұсқаулыққа сәйкес пайдалануға тырысыңыз. Нұсқаулықтықты анықтамалық құрал ретінде сактап қойыныз.

ЕРЕКШЕЛІКТЕР

Пельтье элементтерін қолдана отырып, термоэлектр технологияны қолдануға негізделген тоңазықыш – жүргізуілер мен спортшылар үшін ең жақсы таңдау. Сіз пикниктерде, қала сыртына шыққанда, саяхаттар кезінде немесе тіпті жолда пайдалануға болған көлік көтептесі кезінде салындылатын сусындардан ләззат ала аласыз. Әмбебап қуаттандыру тоңазықтыштың автомобильде (DC 12 В) жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

СИПАТТАМАСЫ

1. Тоңазықтыш мұздатылған өнімдерді немесе салындылатын сусындарды салған дұрыс, соңда олар ұзақ уақыт бойы сүйкү күйде сакталады. Белгі температурасындағы өнімдерді және сусындарды сұту үшін 2-3 сағат қажет болады. Қатты жылы өнімдерді және сусындарды сұту үшін біршама уақыт қажет болады.
2. Аспап жұмыс істеу кезінде шұыл деңгейін нөлдегі деңгейдеңде азайтуға мүмкіндік беретін технологияны пайдалану арқылы жасалған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Корпус
2. Салындыратыш қақпағы
3. Сұту торлары
4. Тасымалдаудаға арналған сап
5. Басқару панели
6. Сұту режиміндегі жұмыс индикаторы
7. Жұмыс режимдерінің ауыстырышы COLD/OFF
8. Автомобилде қосуға арналған қуаттандыру бауы
9. Тұрақты токпен қуаттандыру ұзындығы 12В
10. Желдеткіш торы
11. Сүйкү ауаның шығы тескінері

САҚТАНДЫРЫУ ШАРАЛАРЫ

Электр аспабын пайдалану алдында берілген пайдалану бойынша басшылықты зейін қойып оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сактап қойыңыз.

Күрүлғыны осы басшылықта баяндайды, тікелей мақсаты бойынша гана пайдаланыңыз. Күрүлғыны дұрыс пайдаланбау оның бузылуына әкелу мүмкін және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіру мүмкін.

- Тоңазықтыш жұмыс істеп тұрган кезде жақсы желдету жөнде ауа айналымы қажет.
 - Аспаптың соққылардан қорғаңыз - бул оның зақымдалуына, детальдарының бұзылуына немесе тізектік ішкі элементтерінің үзілігіне әкелу мүмкін.
 - Желдету санылауарларын сүйнің тиоіне жол берменіз.
 - Күрүлғыны жағары температура немесе ылғалдаудың жағдайында қолданған кезде аспап ішінде ылғал тамшылары пайда болады. Бул аспаптың ақауылдық білдірімдегі, жай гана тамшыларды құрғак шуберекпен сұртіні.
 - Күрүлғыны кемпингде пайдалануға болады. Аспапқа тікелей қоса саулелерінің асерін және жауаптың тигізбеніз.
 - Балалардың құпініздегіне қатысты, қантардағы ретінде пайдаланылатын полиграфиялық пакеттердің қадағалаусыз қалдырмаңыз
- Назар аударыңыз!** Балаларға популістік пакеттерімен немесе қалтама үлдірімен ойнауга рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупи бар!**
- Аспаптың ойнаулына жол бермеү үшін балаларды қадағалау керек.
 - Аспапты өздігінен жөндеу тыйым салынады. Аспапты өздігінендеңден белшектеменіз, кез-келген зақымдану пайда болғанда, сондай-ақ күрүлғы құлаған жағдайда аспапты электр қуаттандырудан ажыратының және кепілдік тапоны мен www.coolfort.ru сайтына көрсетілген байланыс мекен-жайлары бойынша кез-келген авторлардың (балалардың коса алғанда) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдаланына арналған.
 - Зақымдануға жол бермеү үшін қүрүлғының төзімдіктерінің тұлғалардың (балалардың коса алғанда) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдаланына арналған.
 - Закындануға жол бермеү үшін қүрүлғының төзімдіктерінің тұлғалардың (балалардың коса алғанда) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдаланына арналған.

ОСЫ АСПАП ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДА ГАНА ПАЙДАЛАНУФА АРНАЛҒАН. ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ІҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУФА ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУФА ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ

АЛГАШ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА

Күрүлғыны тәмін температура жағдайында тасымалдағаннан немесе сақтаганнан кейін, оны бөлмे температурасында үш сағаттан кем емес үздік болып қосыла.

- Күрүлғының қаптамадан шығарып, қүрүлғының жұмысына кедегі көліктептік қантама материалдарын алып тастаңыз.
- Күрүлғының бүтіндігін тексеріңіз, зақымдалған жерлерін болса қүрүлғыны пайдаланбандыз.

Назар аударыңыз! Тоңазықтышты тасымалдау тұтқасы толығымен түсірілген күйде гана ашуға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

1. Автомобилде (12 В) тоңазықтышты қосу үшін бауды (8) пайдаланыңыз.
2. Баудың штекерінің (8) бір шетін тутатыңыз, ал екінші шетін қуаттандыру ұзындығына (9) тұтындыңыз.
3. Ауыстырышты (7) сұкуттың күйіне «COLD» орнатыңыз.
4. Тоңазықтыш жұмыс істей бастайды.
5. Аспаптың шашу үшін ауыстырықоскышты (7) «OFF» жағдайына қойыңыз және сымды корек көзінен ажыратының.
6. Тасымалдауда ынғайлары болу үшін аспап тұтқасын (4) жабдықталған, тік күйіндегі тұтқасы (4) салындыратыштың қақпағының (2) ашылуын бүттегайды.

Ескерту:

- Сұту режиміндегі жасыл индикатор (6) жанатын болады.
- Жеткізу жылдығына тоңазықтыштың ішкі көністікін сепарациялауға және өнімдердің белек сактага арналған белгіш топ кіреді. Торды орнату үшін оны тізінен ұстап, оны ішкі қабырғалардан арнаңы, ойыншыларға орнатып, тірелгенеге деңгей мендерту керек.



ҚАЗАҚША

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Желдеткіш торының (3) бітепуіне жол берменіз.
- Аспал кемпингте пайдаланылуы мүмкін. Аспалты тікелей күн саулелерінің және жанбырыдан әсеріне ұшыратпаңыз, оны қатты соққылардан сактаңыз. Қатты соққы аспалтың зақымдануына, бөлшектердің сынуына және ішкі элементтер тізбектерінің үзіліуіне алып келуі мүмкін.
- Аспалты зақымдалған қуаттандыру бауымен пайдаланбаңыз.
- Аспалты өз бетініше жөндеуге тырыспаныз, жөндеу орталығына апарыныз.
- Аспалты жогары температура және ылғалдылық жағдайында пайдалану кезінде аспалтың ішінде тамшылар пайда болады. Бұл аспалтың бұзылғаны білдірмейді, тек тамшыларды құргақ шуберекпен сүртіп алыныз.

БАЛҚЫМАЛЫ САҚТАНДЫРЫШТЫ АУЫСТЫРУ

- Автомобилдең (8) қуаттандыру бауымың штекері қысқа түйкіталудан қоралған
- Балқымалы сақтандырышты ауыстыру ушин, штекердің жогары бөлігін бұрап шешіп алыныз
 - Балқымалы сақтандырышты шығарыңыз және ауыстырыңыз
 - Штекердің жогары бөлігін бұрап қойыңыз

Назар аударыңыз! Балқымалы сақтандырышты 5А-ден асатын токка пайдалануға тыйым салынады.

КҮТИМ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

- Аспалты тазалаудың алдында оны қорек көзінен еширініз.
- Тоңазытқыштың ішкі және сыртқы беттерін тазалау үшін еріткіштер және абразивті тазалау құралдарын пайдалануға тыйым салынады. Майлұс дақтарды кетіру үшін бітепар жуу құралын пайдаланыңыз.
- Аз-маз кірленеді кетіру үшін, оны таза құраф шуберекпен сүртіп алыныз.
- Су ағынның астында салындықташтың қақлағын (2) шаймаңыз.
- Сыртқы желдету торларында (3) шанды шансорғышпен сорып алыныз, ал содан кейін торларды ылғал шуберекпен сүртіп алыныз.
- Егер аспал үзак үақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оны еширіп тастаңыз.

АҚАУЛЫҚТАР ТІЗБЕСІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

Ақаулықтар	Ықтимал себептер және оларды жою жолдары
Тоңазытқыш жұмыс істемейді және желдеткіш айналмайды.	<ol style="list-style-type: none"> Аспалтың қорек көзінен жалғанғаның және аспалтың қосылғанын тексерініз. Автомобилдең темекі тұтандырыш үшіншіндең сақтандырыштың күйіп кету мүмкін. Штекерде қысқа түйкіталудың бар-жоғын және байланыстардың дұрыстығын тексерініз.
Салындырату көзіндегі ақаулықтар	<ol style="list-style-type: none"> Желдету санылауары бетен заттармен бітепіл қалмауын тексерініз. Аспалтың басқа заттарға тым жақын тұмсынын тексерініз. Тым жақын тұрса, желдету санылауары бітепіл қалуы мүмкін. Егер аспалта суыту функциясы бұзылса немесе желдеткіш жұмыс істемесе, онда оны жөндеу үшін рұқсат етілген орталықта хабарласыңыз. Егер аспал тіпті суытпаса, ал желдеткіш жұмыс істеп тұрса, онда суыту элементі бұзылуы мүмкін. Жөндеу үшін рұқсат етілген сервис орталығына хабарласыңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

Тоңазытқыш-семке – 1 дн.

Автомобилдең тұтаптыш үсісіндең қуаттандыруға арналған бау – 1 дн.

Бөліш тор – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

Кеңілдік талоны – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Көлемі: 25 л

Электр қуаттандыру: 12 В ---

Номиналдық тұтынтынын қуаты: 50 Вт (12 В); 60 Вт (220-240 В)

Максималды салындырату: 15-22° қоршаган орта температурасымен салыстырында

ҚАЙТА ӨНДЕУ



Коршаган ортасы қорғау мақсатында, аспалтың және қуаттандыру элементтерінің (егер жиһактың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды күнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспал пен қуаттандыру элементтерін ары қарал жөдеге асыру үшін мамандандырылған орындарда етказу.

Бұйымдардың қайта өндеу көзінде пайда болатын қалдықтар белгілінген тартіп бойынша келесі қайта өндептептің міндетті жинауға жатады. Берілген өнімді қайта өндеу туралы косымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтардың қайта өндеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындаушы аспалты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспалтың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қарияттына әсер етпейтін техникалық сипаттамарын өзгерту күкіртін өзіне қалыптарады, сонға байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейір байырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы осындағы сейкесіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартауынан нұсқасын алу үшін сейкесіздік туралы info@coolfort.ru электрондық поштасына хабарлауызызды сұраймыз.

Аспалтың қызмет мерзімі 3 жылдан кем емес

Гарантиялық міндеттілікінің

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдаған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.





УКРАЇНСКИЙ

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНА СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК CF-0234

Дякуємо вам за покупку виробу фірми Coolfort. Уважно прочитайте дану інструкцію з експлуатації і використовуйте прилад відповідно до неї. Збережіть інструкцію як довідковий матеріал.

ОСОБЛИВОСТИ

Холодильник, принцип дії якого заснований на застосуванні термоелектричної технології з використанням елементів Пельтьє, – кращий вибір для водіїв та спортсменів. Ви зможете насолоджуватися охолодженими напоями під час пікніків, заміських поїздок, подорожей або навіть під час утвореної на дорозі автомобільної пробки. Універсальне живлення забезпечить роботу холодильника в автомобілі (DC 12 В).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Найбільший ефект охолодження досягається у тому випадку, якщо ви наповните холодильник вже замороженими продуктами або охолодженими напоями, тоді вони залишаться холодними тривалий час. Продукти і напої кімнатної температури охолоджуються 2-3 години. Для охолодження тепліших продуктів і напоїв, звичайно, треба більше часу.
- Прилад сконструйований з використанням технології, що дозволяє в процесі його функціонування знижити рівень шуму до мінімуму.

ОПИС

- Корпус
- Кришка охолоджувача
- Решітки охолодження
- Ручка для перенесення
- Панель управління
- Індикатор роботи в режимі охолодження
- Перемикач режимів роботи COLD/OFF
- Шнур живлення для підмикання в автомобілі
- Гнізда живлення з постійним струмом 12 В
- Решітка вентилятора
- Вихідні отвори холодного повітря

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації та збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристрієм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майні.

- Під час роботи холодильника необхідні добра вентиляція та циркуляція повітря.
- Оберігайте від сильних ударів – це може привести до його пошкодження, поломки деталей або обриву внутрішніх елементів кола.
- Не допускайте потрапляння води на вентиляційні отвори.
- При використанні пристрою в умовах високої температури або вологості всередині пристрою з'являться краплі вологи. Це не означає несправність пристрію, просто вітрійті краплі сухою тканиною.
- Пристрій може використовуватися у кемпінгу. Не піддавайте пристрій діям прямих сонячних променів та дощу.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте польовіленовими пакетами, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з польовіленовими пакетами або пакувальною пляшкою. **Небезпека задушення!**

- Діти мають перевіряти під наглядом для недопущення його з пристрієм.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електромережі та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.coolfort.ru.
- Щоб уникнути пошкодження, перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Розпакуйте пристрій та виділіть пакувальні матеріали, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрію, якщо є пошкодження, не користуйтесь пристрієм.

Увага! Холодильник можна відкрити тільки при повністю огущений ручці для перенесення.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Для підмикання холодильника в автомобілі (12 В) використовуйте шнур (8).
- Вставте штекер шнура (8) одним кінцем у гнізда прикурювача, а іншим – у гнізда живлення (9).
- Встановіть перемикач (7) в положення охолодження «COLD».
- Холодильник починає функціонувати.
- Для вимкнення приладу встановіть перемикач (7) в положення «OFF» і відключіть шнур від джерела живлення.
- Для зручності перенесення прилад обладнано ручкою (4), у вертикальному положенні ручка (4) блокує відкриття кришки охолоджувача (2).

Примітка

- В режимі охолодження горить зелений індикатор (6).
- До комплекту постачання входить розділова решітка, яка призначена для сепарації внутрішнього простору холодильника і роздельного зберігання продуктів. Щоб встановити решітку потрібно, тримаючи її вертикально, встановити її в спеціальні вимітки на внутрішніх стінках і опустити до упору.

УВАГА!

- Для нормальної роботи приладу необхідна хороша вентиляція.
- Не допускайте блокування решіток (3).

УКРАЇНСКИЙ

- Прилад може використовуватися в кемпінгу. Не піддавайте прилад попаданню прямого сонячного проміння і дощі, оберігайте його від сильних ударів - це може привести до пошкодження приладу, поломки деталей або обриву внутрішніх елементів ланцюга.
- Не використовуйте пристрій з пошкодженим шнуром живлення.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад, звертайтесь до авторизованого сервісного центру.
- При використанні приладу в умовах високої температури і вологоті всередині приладу з'являться краплі вологи. Це не означає, що прилад несправний, просто витріть краплі сухою ганчіркою.

ЗАМІНА ПЛАВКОГО ЗАПОБІЖНИКА

Штекер шнура живлення в автомобілі (8) має захист від короткого замикання:

- Для заміни плавкого запобіжника відкрутіть верхню частину штекера;
- Вийміть та замініть запобіжник;
- Закрутіть верхню частину штекера.

Увага! Забороняється використовувати плавкі запобіжники на струм більше 5A.

ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ

- Перед чищенням приладу відключіть його від джерела живлення.
- Забороняється використовувати для чищення зовнішньої і внутрішньої поверхностей холодильника розчинники та абразивні засоби для чищення. Для видалення жирних забруднень використовуйте нейтральний миючий засіб.
- Щоб виділити незначні забруднення, витріть їх чистою вологою ганчіркою.
- Не промивайте кришку охолоджувача (2) під струменем води.
- Для видалення забруднень зовнішніх вентиляційних решіток (3) використовуйте пилосос, а потім протріть решітку вологою тканиною.
- Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу, відключіть його від джерела живлення.

ПЕРЕЛІК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправності	Можливі причини і способи усунення
Холодильник не працює з вентилятором не обертається.	1. Перевірте, чи підключене живлення і чи увімкнений прилад. 2. Мохливо, згорів запобіжник в електричному колі гнізда прикурювача автомобіля. 3. Перевірте, чи немає короткого замикання в штекері та спровістів контактів.
Несправності при охолодженні	1. Перевірте, чи не заблоковані вентиляційні отвори посторонніми предметами. 2. Перевірте, чи не розташовано прилад надто близько до інших предметів, через що затуляються вентиляційні отвори. 3. Якщо у приладі не діє функція охолодження або не працює вентилятор, зверніться до авторизованого сервісного центру для проведення ремонту. 4. Якщо прилад зовсім не охолоджує, а вентилятор працює справно, можливо, несправний охолоджуючий елемент. Зверніться до авторизованого сервісного центру для проведення ремонту.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Сумка-холодильник – 1 шт.

Шнур для живлення у гнізді прикурювача автомобіля – 1 шт.

Розділова решітка – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

Гарантійний талон – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Об'єм: 25 л

Електрохвильлення: 12 В ---

Номінальна споживана потужність: 50 Вт

Максимальне охолодження: 15-22°C відносно температури навколошнього середовища

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком. Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служб утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@coolfort.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – не менше трьох років

Гарантія

Документ умов гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 2014/30/EC Ради Європи й розпорядженням 2014/35/EC по низьковольтних апаратурах.



КЫРГЫЗ

ТЕРМОЭЛЕКТРИК МУЗДАТЫҚЫ БАШТЫГЫ СF-0234

Coolfort өнүрмүдү сатып алганыңызга ырахмат. Пайдалануу боюнча ушул нускаманы күнтүү окуп окуп чыгыныз жана шайманды ошого ылайык пайдаланыңыз. Нускаманы маалыматтык материал катары сактап көйнүз.

ЕЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Пельте елементтерди колдонуучу термоэлектрик технологиясынын негизинде иштеп турган муздатық – айдоочу менен спортчулардың эн мыкты таңдоосу. Сиз никнитерде, шаардың сыртына чыгып сейил курганда, башка жактарга барганда же жолдук унаа тыгыздынын мезгилинде муздатыланган суусундуктарга рахаттансаныз болот. Универсалдык азыктандыруусу (DC 12 В) муздатық автомобильде иштегенин камсыз ылайык.

МУНЭЗДӨМӨСҮ

- Муздатыкты тондурулган азық-тулуктер же муздатыланган суусундуктар менен толтурган учурда, муздатуунун натыйжасы эн мыкты болот, ошондо алар көпкө чейин муздатыланган болуп сакталып турат. Ўй температурасындагы азық-тулуктер менен суусундуктарды муздатууга 2-3 сантиметр көрек. Андан да жылуу азық-тулуктер менен суусундуктарды муздатууга албетте көбүрөөк убакыт көтөт.
- Шайман иштөө процессинде добуштун дөнгөлөнүү минимуммуга чейин азыктандыруу уясы

СЫПТАТМА

- Корпусу
- Муздатыктын капкагы
- Муздатуунун панжаралар
- Көтөрүл ташуу үчүн түткү
- Башкаруу панели
- Муздатуун шарттамында иштөө индикатору
- COLD/OFF иштөө режимдердин которгуту
- Автомобилде тармакка кошуу үчүн азыктандыруу шиши
- 12В түрүктүү токтун азыктандыруу уясы
- Желліменин панжарасы
- Муздак аба чыгуучу тешкитеер

КООПСУЗДҮК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонмуну көнүл көпкө окуп-үйрөнүп, маалымат катары сактап алыңыз.

Түзмектүү тика дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуунуз. Буюмду туура эмес пайдалансаныз, ал тез бузулуп, сизге же мүлкүнүүтэе заласакаса тийип калышы мүмкүн.

- Муздатыкты иштеп турган мезгилинде ага жаксы жеделтүү жана аба айлануусу зарыл.
- Түзмектүү катуу уруулудан сактанаң - бул түзмектүү бузулусуна, белуктерүнүн сунгуусуна, ички тармактык элементтери айрылуусуна алып келүү мүмкүн.
- Шаймандын вентилияцияо тешкитеерине суу киргенинен жол бербениз.
- Түзмектүү жогору температура же нымдуулук шарттарында колдонгондо түзмектүүн ичинде суу тамчылары пайда болот. Бул түзмектүү бузулусун корсөттөйт, тамыларды же күргүк чүчүрүп менен сүртүлүп алыныз.
- Түзмектүү кеминтеги колдонсуз болот. Тике күн нурлары шаманга таасир эткенинен жол бербениз.
- Балдардын коопсуздууга учүн, шамдар ортолоп полистилен баштыктын көзөмөлдөрүн салттырбашыз.

Көнүл бурунуз! Балдарга полистилен баштыктыры же таңаңтооочу пленка менен ойноого уруксат бербениз. **Бул түмчүгүүнүн коркунучун жаратам!**

- Балдар түзмектүү менен ойногонго жол бербенеги үчүн аларга көз салуу зарыл.
- Эз алдынча шайманды оңдоого тыюу салынат. Шайманды ез алдынча ахырлатпай, ар кыл бузулуппап пайда болгон же шайман кулап түшкүн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.coolfort.ru сайтындагы тизмесине киргөн автордоштурулган (йыгарым укуктуу) төйлөв борборуна кайрылышы.
- Бузулуппап пайда болбоо учун шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Түзмектүү балдар жана жөндөмдүүлүгү чектелген адамдар көлү жетпеген жерлерде сактанаң.
- Бул шайман дene күчү, сезими же ақыл-еси жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыбасы же билимми жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздуугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нускамалоо болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылган эмес.

БУЛ ТҮЗМЕК ТУРМУШ-ТУРҮКТҮУ ШАРТТАРДА КОЛДОНГОНУУ ЧУЧУН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРҮШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШЧУ ИМАРТАТТАРДА ТҮЗМӨКТҮУ ИШТЕТҮҮГӨ ТЫКОУ САЛЫНАТ.

БИРИНЧИ ЖОЛУ КОЛДОННООРДУН АЛДЫНДА

Төмөнделгөн температурада түзмектүү транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй төмөрлөрдөн сактоо зарыл.

- Шайманды күтүп чыгарып, иштегенине тооскоопдук кылган ар кандай таңгак материалдарын алып салыныз.

• Түзмектүү бузулуктун текшерил, эгер кандайдыр жери бузук же сынык болсо, колдонбонуу.

Көнүл бурунуз! Муздатыкты көтөрүл ташуу үчүн түткәсси толууенан астынкы абалында болгондо гана ачса болот.

ТҮЗМӨКТҮУ КОЛДОНУУ

- Муздатыкты автомобилде тармакка (12 В) кошуу үчүн шнурдуу (8) колдонуунуз.
- Шнурдун (8) сайгычынын бир жагын чылымын тутандыргычтын уясына, ал эми башка жагын азыктандыруу уясына (9) сайынбыз.
- Которгуту (7) муздатуун «COLD» абалына коюнуз.
- Муздатыкты иштеп баштайт.
- Шайманды чыгаруу үчүн которгуту (7) «OFF» абалына орнотуп жана боону азық булагынан чыгаруул салыныз.
- Ынгайлалуу көтөрүл ташуу үчүн түзмектүү түткү (4) менен жабдылган, вертикалдуу абалында түткү (4) муздатыктын капкагын (2) ачуусуна жол бербейт.

Эскертуу

- Муздатуун шарттамында жашып индикатор (6) күйөт.
- Топтомуун муздатыктын ички жагын белүү жана азық-тулуктөрүү белүүлүп сактоого арналган белүүчүү панжарасы кирет. Панжараларын орнотуун үчүн аны тикесинен кармал, аттайын оюктарга киргизип, аны токтогонуна чейин ылдышлаттуу зарыл.

КӨНҮЛ БУРУНУЗ!

- Шайманды нормалдуу иштөөсү үчүн жаксы жеделтүү зарыл.
- Панжараларынын (3) тосуулушуна жол бербениз.



КЫРГЫЗ

- Түзмектүү кемпингтө көлдөнсөнүз болот. Шайманды күндүн нуруна же жамғырга дуушар кылбанызы, катуу урунуулардан сактаңыз - ал шаймандын бузулушунан, белүктөрүнен же ички чынжыр элементтери сыйнып калышына алып келиши мүмкүн.
- Электр шнурунун бузулуплары бар шайманды иштеп төшүн.
- Аппараттың ээңүз оңдоогоң аракет кылбансы, автороштурулган тейлөө борборуна кайрылыныз.
- Түзмектүү жогору температура же нымдуулук шарттарында көлдөнгөндо түзмектүн ичинде суу тамчылары пайда болот. Бул түзмектүн бузулусун көрсөттөйт, тамчыларды жең эле күргөк чүпүрөк менен сүртүп алыныз.

ЭРҮҮЧУ САКТАНДЫРГЫЧТЫ АЛМАШТЫРУУ

Автомобилде азыктандыруу үчүн шнурунун (8) сайдында кыска туташууга каршы коргоосу бар:

- Эрүүчү сактандыргычты алмаштыруу үчүн сайгычтын усту жагын бурап чечиниз;
- Эрүүчү сактандыргычты чыгарып, алмаштырлып алыныз;
- Штекердин усту жагын бурап орнотунуз.

Көнүл бурунуз! Эрүүчү сактандырыгычтарды 5А-ден жогору болгон токто көлдөнүүга тыюу салынат.

КАМ КӨРҮҮ ЖАНА ТАЗАЛОО

- Түзмектүү тазалоодон мурн электр тармагынан чыгарыныз.
- Муздатыктын сыртыкы жана ички беттерин тазалоо үчүн эриткичтерди жана абразивдүү тазалоо каражаттарын көлдөнүүга тыюу салынат. Май менен кирди кетириүү үчүн нейтралдуу жуучу каражатты көлдөнүнүз.
- Кичирэзик кирди кетириүү үчүн аны таза нымдуу чүпүрек менен сүртүп алыныз.
- Сыртыкы жеддеткич панжаралардын (3) булганычтарын жок кылуу үчүн чан соргутчу пайдаланыныз, ал эми андан кийин панжараны ным кедеме менен сүртүнүз.
- Түзмек көптөк чейин көлдөнүлбай турган болсо, аны азык булагынан ечүүрүп алыныз.

БУЗУУЛАРДЫН ТҮЗМӨГҮ МЕНЕН ОНДОО ЖОЛУ

Бузуулупар	Мумкун болгон себептер менен жоюу жолдору
Муздатыкчы иштебей, желлимеси айланбай турат	1. Азык туташтырылгандастырын жана шайман күйтгүлгөндүгүн текшериниз. 2. Автомобиль тутандыргыч уясынын чынжырындағы сактандыгын күйүп кетишүү мүмкүн. 3. Штекерде кыска бирлигүнүн жоктуун жана байланыштардын иштеп жаткандастын текшериниз.
Муздатуунун начарлыктары	1. Жеделдүтүчү тешиттери башка буюмдар менен тосмолонбогондугүн текшерип алыныз. 2. Түзмек башка буюмдарга ете жакын турбаганын текшерип алыныз, ошоп себептен вентиляциялоо тешиттери тосупул калганы мүмкүн. 3. Эгерде шайманды муздаттуу функциясы бузулган болсо же жеддеткич иштебесе, ондоо үчүн автороштурулган тейлөө борборуна кайрылыныз. 4. Эгерде шайман таптакыр муздатбаса, ал эми жеддеткич жакшы иштеп жатса, мумкун муздатуучу элементтин иштебей калган. Ондотуу үчүн автороштурулган тейлөө борборуна кайрылыныз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Муздатыкч баштыгы – 1 даана.

Автомобилдин чылым тутандыргыч уясынан азыктандыруу шнуру – 1 даана.

Бөлүгчү панжара – 1 даана.

Көлдөнмо – 1 даана.

Кепилдик талону – 1 даана

ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӨМӨСҮ

Көлемүү: 25 л

Электр азыктандыруу: 12 В ---

Номиналдуу иштегүү кубаттуулугу: 50 Вт

Максималдуу муздаттуу: айлана чөйрөнүн температурасына салыштырмалуу 15-22°C

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөнүн коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтотмо кирсе) кызмат мөөнөтү буткендөн кийин түрмүш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогулуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зары.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өкмөтке, түрмүш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызметинде же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыныз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мунәздөмөлөрүн албын ала эксперттөйөзөврүү үкугуун сактайт, ошоп себептөн шайман менен көлдөнүн арзыядаан айырмалар болуп мүмкүн. Көлдөнүүчү шундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@coolfort.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңылрансан версиясын алса болот.

Шаймандын кызмат мөөнөтү үч жылдан кем эмес.

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмудан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылыштап товарга чек же думурчектүү көрсөтүү керек.



ROMÂNĂ

GEANTĂ FRIGORIFICĂ TERMOELECTRICĂ CF-0234

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului Coolfort. Citiți cu atenție instrucțiunea de utilizare și utilizați dispozitivul în conformitate cu acestea. Păstrați instrucțiunea de utilizare în calitate de material de referință.

PARTICULARITĂȚI

Frigiderul, principiul de funcționare al căruia se bazează pe utilizarea tehnologiei termoelectrice cu utilizarea elementelor Peltier este cea mai bună alegere pentru șoferi și sportivi. Vă puteți bucura de băuturi răcite în timpul picnicurilor, călătoriilor la țară, voiajelor sau chiar în timpul unui blocaj de trafic pe drum. Alimentarea universală va asigura funcționarea frigidului în autovehicul (DC 12V).

TEHNICE

- Efectul maxim de răcire se obține dacă umpleți frigidul cu alimente deja congelate sau băuturi refrigerate, atunci acesta vor rămâne reci un timp îndelungat. Pentru răcirea alimentelor și băuturilor de temperatură camerei sunt necesare 2-3 ore. Pentru răcirea alimentelor și băuturilor mai calde, bineînteleș, va fi necesară o perioadă mai îndelungată.
- Dispozitivul este proiectat cu utilizarea tehnologiei care permite reducerea nivelului de zgromot la minim în timpul funcționării sale.

DESCRIEIRE

- Corp
- Capacul răcitorului
- Grile de racire
- Mâner de transportare
- Panou de comandă
- Indicator de lucru în regimul de răcire
- Comutatorul regimurilor de lucru COLD/OFF
- Cablu de alimentare pentru conectare în autovehicul
- Locaș de alimentare cu curent continuu 12 V
- Grila ventilatorului
- Orificiile de ieșire a aerului rece

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe exploatare dispozitivului electric citiți cu atenție prezența instrucțiunea de exploatare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință.

Utilizați dispozitiv doar conform destinației sale, cum este descris în prezentă instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

- În timpul funcționării frigidului este necesară ventilația și circulația bună a aerului.
- Protejați dispozitivul de șocuri puternice, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea pieselor sau ruperea componentelor interne ale circuitului.
- Nu permiteți pătrunderea apelor în orificiile de ventilație.
- La utilizarea dispozitivului în condiții de temperaturi ridicate sau umiditate înaltă în interiorul dispozitivului vor apărea picături de umiditate. Acest lucru nu prezintă defectiunea dispozitivului, doar ștergeți picăturile cu o cărpă uscată.
- Dispozitivul poate fi folosit în camping. Nu expuneți dispozitivul la acțiunile razelor solare directe sau ploaie.
- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați punctele de polițienă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

Atenție! Nu permiteți copilor să se joace cu punghile de polițienă sau pelicula de ambalare. Pericol de sufocare!

- Copiii trebuie supravegheata pentru a preveni jocul cu dispozitivul.
- Nu reparati dispozitivul de sine stătător. Nu dezasamblați dispozitivul de sine stătător, în caz de defectiune, precum și după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centru autorizat (împreună cu service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul www.coolfort.ru).
- Pentru a evita deteriorările transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Păstrați dispozitivul într-un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă aceștea nu sunt sub control sau instruiri cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranță acestora.

PREZENTUL DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PRODUCȚIE ȘI ÎNCAPERILE DE LUCRU.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.

- Deschideți dispozitivul și eliminați materialele de ambalare care împiedică funcționarea dispozitivului.
- Verificați integritatea dispozitivului, dacă există deteriorări, nu utilizați dispozitivul.

Atenție! Frigidul poate fi deschis numai când mânerul de transportare este complet lăsat jos.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

- Pentru a conecta frigidul în autovehicul (12 V), utilizați cablul (8).
- Introduceți fișa cablului (8) cu un capăt în priza aprindătorului de țigări și celălalt în priza de alimentare (9).
- Instalați comutatorul (7) în poziția de răcire «COLD».
- Frigiderul va începe să funcționeze.
- Pentru a opri dispozitivul, instalați comutatorul (7) în poziția «OFF» și deconectați cablul de la sursa de alimentare.
- Pentru comoditate la transportare, dispozitivul este echipat cu un mâner (4); în poziție verticală mânerul (4) blochează deschiderea capacului răcitorului (2).

Remarcă

- În regimul de răcire, indicatorul verde (6) este aprins.
- Setul de livrare include o grilă de divizare, care este concepută pentru separarea spațiului interior al frigidului pentru depozitarea separată a alimentelor. Pentru a instala grila, înălțând-o vertical, instalați-o în adânciturile speciale de pe peretele interior și coborăți-o până la capăt.

ATENȚIE!

- Pentru funcționarea normală a dispozitivului este necesară o ventilație bună.
- Nu blocăți grile (3).

- Dispozitivul poate fi folosit în camping. Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui sau la ploaie, protejați-l de șocuri puternice - deoarece aceasta poate duce la deteriorarea dispozitivului, defectarea pieselor sau ruperea elementelor circuitului intern.
- Nu utilizați dispozitivul cu cablul de alimentare deteriorat.
- Nu încercați să reparați dispozitivul de sine stătător, apelați la un centru de service autorizat.
- La utilizarea dispozitivului în condiții de temperaturi ridicate sau umiditate înaltă în interiorul dispozitivului vor apărea picături de umiditate. Acest lucru nu prezintă defecțiunea dispozitivului, doar ștergeți picăturile cu o cărpă uscată.

ÎNLOCUIREA SIGURANȚEI FUZIBILE

Fișa cablului de alimentare a vehiculului (8) are protecția la scurtcircuit:

- Pentru a înlocui siguranța fuzibilă, desurubați partea superioară a fișei;
- Scoateți și înlocuiți siguranță fuzibilă;
- Însurubați partea superioară a fișei.

Atenție! Nu utilizați siguranțe fuzibile cu un curent mai mare de 5A.

ÎNTRETINERE ȘI CURĂȚARE

- Înainte de a curăța dispozitivul deconectați-l de la rețea electrică.
- Se interzice utilizarea solvenților sau detergențiilor abrazivi pentru curățarea suprafețelor exterioare și interioare ale frigiderului. Pentru înălțarea impușcărilor grase utilizați detergenți neutri.
- Pentru a îndepărta impușcătia nesemnificativă, ștergeți-le cu o cărpă curată și umedă.
- Nu spălați capacul răcoritorului (2) sub jet de apă.
- Pentru a înlătura impușcătia de pe grilele de ventilație exterioare (3) utilizați aspiratorul de praf, apoi ștergeți grila cu o cărpă umedă.
- Dacă dispozitivul nu este utilizat o perioadă îndelungată de timp, deconectați-l de la sursa de alimentare.

LISTA DEFECȚIUNILOR ȘI ÎNLĂTURAREA ACESTORA

Defecțiuni	Cauzele posibile și metodele de înălțare
Frigiderul nu funcționează și ventilatorul nu se rotește	<ol style="list-style-type: none"> Verificați dacă alimentarea este conectată și dacă dispozitivul este pornit. Probabil că a ars siguranța în circuitul prizei aprindătorului de țigări. Verificați dacă nu există un scurtcircuit în priză și dacă contactele sunt în stare bună.
Defecțiuni la răcire	<ol style="list-style-type: none"> Verificați dacă orificiile de ventilație nu sunt blocate cu obiecte străine. Verificați dacă dispozitivul nu se află prea aproape de alte obiecte, din cauza căror ar putea fi blocate orificiile de ventilație. Dacă funcția de răcire a dispozitivului este defectă sau ventilatorul nu funcționează, apelați la un centru de service autorizat pentru reparări. Dacă dispozitivul nu răcește alimentele deloc, iar ventilatorul funcționează corect, posibil ca elementul de răcire este defectat. Apelați la un centru de service autorizat pentru reparări.

SET DE LIVRARE

Geantă frigorifică – 1 buc.

Cablu de alimentare în priză aprindătorului de țigări – 1 buc.

Grilă de divizare – 1 buc.

Instrucțiune – 1 buc.

Certificat de garanție – buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Volum: 25 l

Alimentare: 12 V 

Putere nominală: 50 W

Răcire maximă: 15-22°C în raport cu temperatura ambientă

RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ati achiziționat acest produs.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza căror între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnante. Dacă utilizatorul depistă astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@coolfrost.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.

Termenul de funcționare al dispozitivului este nu mai puțin de trei ani

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document finanic, care confirmă cumpărarea produsului dat.



Acest produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.

**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бүйімның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бүйім 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.